

الصيانة الدورية	Periodic Maintenance	I	A	B	C	C1
		1,000km or after 1 month	Every 5,000 km or every 3 months	Every 20,000 km or every 12 months	Every 40,000 km or every 24 months	Every 80,000 km or every 48 months
مقصورة المحرك ونظام الوقود	Engine Compartment & Fuel System					
زيت المحرك	Engine Oil	I	R	R	R	R
مصفي زيت المحرك	Engine Oil Filter	-	R	R	R	R
مصفي هواء المحرك	Engine Air Filter	I	C	C	R	R
أحزمة الشد والشدادات	V-Belt & Tensioners	-	-	-	I	I
سائل التبريد	Coolant Fluid	I	I	I	I	I
البطارية	Battery	I		I	I	I
شمعات الإشعال	Spark Plugs	-		(*)		(*)
مقصورة المحرك	Engine Compartment	I	I	I	I	I
سائل التوجيه	Power Steering Fluid	I	-	I	I	I
زيت الفرامل	Brake Fluid	I	-		R	R
فحص المساحات وسائل التنظيف	Wipers & Washer Fluid	I	I	I	I	I
مصفي الوقود	Fuel Filter	I	-	-	I	R
غطاء خزان الوقود	Fuel Tank Cap Gasket	I				I
مقصورة القيادة والأجزاء الكهربائية	Driver Cabin & Electrical					
الأضواء	All Lights	I	I	I	I	I
المقصورة الداخلية	Driver Cabin	I	I	I	I	I
أحزمة الأمان	Seat Belts	I	I	I	I	I
مصفي هواء المقصورة (المكيف)	Cabin Air Filter	I	-	R	R	R
فحص فني بالكمبيوتر	Intelligent Tester Inspection	I			Yes	Yes
منبه التنذير بالصيانة (إن وجد) -	Maintenance Reminder (if applicable)	I	Yes	Yes	Yes	Yes
مجموعة نقل الحركة والصالة	Powertrain & Chassis					
صواميل هيكل السيارة	Chassis Nuts & Bolts	-		I	I	I
أنابيب العادم	Exhaust Pipes & Mountings	I	I	I	I	I
ناقل الحركة	Drive Shaft Bolts	-			I	I
عزوم براغي عمود ناقل الحركة (للسيارات رباعية الدفع)	Propeller Shaft Bolts Torque (4WD)	-			I	I
بطانات الفرامل/ أفراس الفرامل/ أنابيب الفرامل	Brake Lines/ Brake Pads & Drums/ Brake Discs	I		I	I	I
مضخة زيت التوجيه	Power Steering Pump	I	-		I	I
المفاصل الكروية ونظام التعليق	Ball Joints & Suspensions	I	-	-	I	I
زيوت ناقل الحركة والتروس التفاضلية	Transmission & Differential Fluid	-	-		I	R
تدوير العجلات	Tire Rotation	-		Yes	Yes	Yes
تعديل ضغط الإطارات	Tire Pressure	I	I	I	I	I
(*) Regular type replace every 20,000km & Platinum type replace every 80,000km		1,000km أو بعد شهر من الخدمة	كل 5,000km أو 3 أشهر	كل 20,000km أو 12 أشهر	كل 40,000km أو 24 أشهر	كل 80,000km أو 48 أشهر

(R) Replace (C) Clean (I) Inspect or Adjust & Replace if Necessary

(*) تغيير النوع العادي عند 20,000 كم ونوع البلاتين كل 80,000 كم

(R) تغيير (C) تنظيف (I) كشف أو تعديل وتعويض في حال التروم

This table might not include some maintenance items specific to your model, please use the table in the Owner's Manual for more details.

هذا الجدول لا يشمل جميع أنواع الصيانة الدورية، يرجى الرجوع إلى كتيب المالك للاطلاع على جدول الصيانة الخاص بسيارتك.